



Вариантов **отделки потолка** достаточно много: побелка, окраска, подвесные потолки, модные нынче натяжные потолки. Но наименее трудоемким и относительно дешевым является ремонт потолка с использованием потолочных обоев. Можно конечно оклеить потолок любыми понравившимися обоями, но лучше будет, если вы будете применять специально предназначенные для этой цели, потолочные обои.

Что же собой представляют обои для потолка, какие они бывают и как правильно сделать их выбор?

В отличие от общеизвестных настенных, потолочные обои отличаются тем, что они более плотные, благодаря чему хорошо скрывают неровности. Следовательно, нет необходимости проводить особо тщательные подготовительные работы, делая поверхность идеально ровной.

Отечественные потолочные обои дешевле импортных «собратьев», но и служат они всего 5 лет, после чего их придется сменить. К тому же, потолочные обои отечественных производителей нельзя ни красить, ни мыть.

Если же есть возможность не экономить на покупке – следует приобретать импортные обои. Как таковых, импортных обоев конкретно для потолка нет. Но существуют «обои под покраску», которые совершенно спокойно можно клеить на потолок, ведь их можно красить до 10 раз и безбоязненно мыть. Да и прослужат такие обои в три раза дольше отечественных. Мало того, их можно красить не только однотонной краской, но и наносить различные узоры при помощи трафарета или других малярных инструментов.

Наиболее прочными и практичными являются виниловые обои, которые представляют собой белые (иногда цветные) покрытия, верхний слой которых выполнен из вспененного винила. Среди виниловых обоев различают несколько видов: «плотный винил», «вспененный винил», «шелкография». Во всех виниловых обоях в качестве основы применяется бумага или флизелин. Последняя основа прочнее, не пропускает влагу, отлично скрывает неровности и трещины потолка.

Обои вида «вспененный винил» имеют хорошо выраженную фактуру, хорошо переносят воздействие мыльных растворов, влажность. Единственный существенный недостаток – совершенно не пропускают воздух. Такие обои не стоит использовать в детской или спальне, лучше всего их применять для оклеивания потолка кухни, прихожей, туалета.

В обоях вида «шелкография» верхний слой имитирует шелк, может быть как гладким,

так и рельефным. Они не только респектабельно выглядят, но имеют высокую износостойчивость и долгое время не выгорают под воздействием солнечных лучей. Кроме вышеперечисленного, между импортными и отечественными обоями есть разница в методе наклеивания. Так, отечественные потолочные обои необходимо намазать клеем, подождать около 10 минут и затем наклеивать. С импортными все проще: достаточно нанести клей тонким слоем на потолок и можно смело клеить обои. Единственный момент, который важен как в отношении отечественных, так и импортных обоев: перед оклейкой потолка его желательно предварительно обработать акриловой грунтовкой. На такую поверхность обои клеятся намного легче.