



Независимо от того, выполнялись **работы по поклейке** обоев дилетантами или профессионалами, могут возникнуть всевозможные дефекты в виде воздушных пузырей, неровных стыков и пятен. Специалисты во избежание подобных неприятностей используют не сложные правила.

Прежде всего, перед поклейкой обоев важно тщательным образом подготовить базовую поверхность. Она должна быть выровнена, отшлифована и покрыта грунтовочным слоем, только после этого можно приступить к завершительному этапу отделки. Такая подготовка необходима так же для избавления поверхности стены от грязи, пыли и плесневых образований, которые окажут непосредственное влияние на качество конечного покрытия. Если полосы обоев клеятся внахлест, то стыки должны располагаться против света, тогда они визуально будут практически не заметны. Для того, чтобы соблюсти строго вертикальное положение применяют груз на нитке, который становится ориентиром. Стена должна быть сухой, так как во влажную поверхность клей не впитается и обои отстанут от стены. Появление пятен на обоях может быть обусловлено химической реакцией, в которую вступают металлизированные частички обоев при контакте с высокощелочной поверхностью стены.

Так же в виде пятен сквозь тонкие обои могут проявиться следы затирки неровностей. В этом случае нужно предварительно тонировать поверхность. Для того, чтобы избежать отклеивания обоев по краям, клей на кромки наносят дважды. Важно соблюдать температурный режим при замешивании клеевого состава. Образовавшиеся пузыри можно убрать при помощи иголки или канцелярского ножа. Прокалывая его поверхность выпускают лишний воздух и разглаживают обои. При необходимости, используя шприц, под бумажную поверхность вводят клей. Перед началом отделочных работ рекомендуется снять крышки с выключателей и розеток. Делать это нужно при отключенном питании электричества. Это позволит ровно вырезать отверстия в обоях, и после их высыхания вернуть крышки на место.