



Делая ремонт в ванной, почти всегда возникает ситуация, когда необходимо заделать стык между стеной и ванной. Причем этот зазор может самого разного размера – от маленькой щели в несколько миллиметров до проёма в несколько сантиметров.

И если не предпринять определенных мер по устранению данного зазора, то влага будет постоянно проникать под ванну, что может привести к нежелательным последствиям и испортит новый дорогостоящий ремонт. Для устранения этого недостатка существует несколько способов, и пользуются при этом затиркой, герметиком или бордюром.

Технология применения затирки и герметика практически одинакова. Цвет герметика для этого лучше использовать белый, а затирку в тон межплиточных швов или также белую. Перед нанесением вещества необходимо тщательно очистить и высушить обрабатываемые поверхности ванны и стен. Чтобы граница такого шва была ровной и одинаковой по всему периметру, можно воспользоваться малярным скотчем, а после высыхания просто его удалить. Для придания плоского и ровного верха пользуются специальным резиновым шпателем. Можно сделать более толстый слой только из герметика. А можно нанести тонкий шов герметика, и после его высыхания нанести декоративный шов затирки, так же ровняя его резиновым шпателем. Для удобства работ с герметиком купите специальный пистолет. Если щели между ванной и стенами слишком широкие, можно их предварительно заделать монтажной пеной.

Третьим способом герметизации зазоров между ванной и стеной является укладка бордюров. В качестве бордюра можно использовать керамические плитусы, а еще лучше бордюры. Укладывать бордюр необходимо под углом к ванне, чтобы обеспечить сток воды. Швы после высыхания так же замазываются межплиточной затиркой. Не будет лишним в конце ремонта обработать все затирочные швы фуга-блеском, который создаст защиту от грязи и ржавчины. Кроме этого, современная строительная индустрия выпускает специальные бордюры из пластмассы и ленты-бордюры. Использовать их рекомендуется поверх стыка, который предварительно обрабатывается герметиком для предотвращения протечки. Существующие пластиковые бордюры бывают двух видов: устанавливаемые вовремя облицовки стен кафелем (что вызовет серьезные трудности для замены), и непосредственно на саму ванну.

Как видно, способов заделки зазоров между ванной и стенами достаточно много. Какой бы способ герметизации вы ни выбрали, помните, что все работы нужно проводить тщательно и аккуратно, чтобы не пришлось вновь все переделывать.